

La société **OXY'PHARM** certifie que le système de désinfection **NOCOTECH** (système couplé des appareils **NOCOSPRAY** ou **NOCOMAX** et du **NOCOLYSE**), par son spectre d'efficacité complet (bactéricide, fongicide, sporicide et virucide) est également efficace sur le **Covid-19**.

Le **Covid-19** fait partie de la famille des Coronavirus avec une enveloppe d'ARN. Il est similaire au SRAS, très contagieux et hautement mutant.

Les méthodes de précaution sont les mêmes qu'en 2002 ou 2009: éviter les contacts à main ou les éternuements et désinfecter les surfaces aussi régulièrement que possible.

Le **Covid-19** est sensible au H₂O₂, beaucoup plus réactif aux désinfectants que les norovirus, adénovirus ou poliovirus sur lesquels le concept **NOCOTECH** donne d'excellents résultats (études disponibles sur demande).

Parce que le principe de précaution doit toujours prévaloir, nous recommandons des traitements réguliers de tous les lieux publics ou les lieux de rassemblement. Ainsi, le risque de contamination par les surfaces sera réduit au minimum.

Si un cas de **Covid-19** est détecté, toutes les surfaces potentiellement infectées doivent être traitées.

TRAITEMENT CONSEILLÉ

- ▶ **ÉQUIPEMENT** : NOCOSPRAY ou NOCOMAX (pour les gros volumes)
- ▶ **PRODUIT** : NOCOLYSE+ ou NOCOLYSE FOOD (selon les besoins spécifiques)
- ▶ **DOSE** : 5 ml/m³. Programmer l'appareil sur le volume de la pièce à traiter en le multipliant par 5
- ▶ **DURÉE DU TRAITEMENT** : Diffusion + 2 heures (Avant réutilisation de la salle, prévoir 2 heures après diffusion)

GUIDE DE TRAITEMENT DE LA PIÈCE

VOLUME DE LA PIÈCE (m³)	10	20	30	40	50	100	150	200
DURÉE DE DIFFUSION (minute : seconde)	03:00	06:00	09:00	12:00	15:00	30:00	45:00	60:00
CONSOMMATION (ml)	50	100	150	200	250	500	750	1000

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

UTILISATION DE L'APPAREIL

- 1 Brancher le câble d'alimentation du Nocospray 2.
Mettre l'interrupteur sur I.



- 2 Sélectionner le volume à traiter en faisant glisser le doigt sur la partie claire du clavier. En mode standard, le volume sélectionné par défaut est 10m³. La plage de sélection est comprise entre 10m³ et 1 000m³.



- 3 Le pallier est progressif : si deux LEDs sont allumées, la valeur intermédiaire est sélectionnée. Par exemple, si les LEDs 10 et 20 sont allumées, le volume sélectionné est 15 m³.



- 4 Pour démarrer, appuyer sur le bouton au centre du clavier (appui long).



- 5 Un bip retentit pendant 15 secondes avant que la machine ne se mette à fonctionner. Quitter la pièce avant la fin des 15 secondes. À la fin de la diffusion, un bip retentit. L'appareil s'arrête automatiquement.



APPAREILS



NOCOSPRAY : NOTRE APPAREIL DE DIFFUSION LÉGER ET PORTATIF

Existe en fixation murale et en traversée de cloison.

NOCOMAX EASY : NOTRE APPAREIL DE DIFFUSION DÉDIÉ AUX GRANDS VOLUMES

Existe en fixation murale.



PRODUITS DÉTERGENTS

BIOSWEEP S

Dégraissant naturel et non-ionique.



BIOSWEEP Z

Détergent naturel et non-ionique prêt à l'usage contenant des enzymes.



BIOMOP

Détergent dégraissant concentré naturel et non-ionique pour les sols.



PRODUITS INSECTICIDES

OXYPY

Oxypy tue les insectes volants et rampants ainsi que la gale.



OXYPY+

Oxypy+ tue les insectes volants, rampants et les punaises de lit (larves et adultes).



PRODUITS DÉSINFECTANTS

NOCOLYSE

Bio-désinfectant prêt à l'emploi contenant 6% de peroxyde d'hydrogène et 17 ppm d'argent.



NOCOLYSE ONE SHOT

Bio-désinfectant prêt à l'emploi contenant 12% de peroxyde d'hydrogène et 17ppm d'argent.



NOCOLYSE FOOD

Bio-désinfectant prêt à l'emploi contenant 7,9% de peroxyde d'hydrogène, sans argent. Convient pour le traitement des surfaces en contact avec les aliments.



SANS ARGENT

KIT DE SUIVI QUALITÉ

Nocobox est une boîte de culture contenant des nutriments qui favorisent la croissance bactérienne et révèlent la présence de bactéries sur les surfaces. Nocotest contrôle la diffusion uniforme du produit.



ACCESSOIRES

TÉLÉCOMMANDE

Permet l'activation de l'appareil de diffusion depuis l'extérieur de la pièce. *Fonctionne seulement avec Nocospray.*



KIT DE SYSTÈME DE TRAVERSÉE DE CLOISON

Système de traversée de cloison permettant la désinfection d'une pièce sans y entrer. *Fonctionne seulement avec Nocospray.*



PROGRAMMATEUR

Permet l'activation automatique de la diffusion (diverses programmations possibles). *Fonctionne avec Nocospray et Nocomax Easy.*



DOUBLE BUSE

Permet une diffusion bidirectionnelle, bien adaptée aux espaces longs et étroits comme les couloirs. *Fonctionne seulement avec Nocospray.*

